


X3 	Spannungsversorgung 24 V DC / 1,25 A / 30 W
X101  Klemmenbelegung: 1: GND 2: 24 V DC	Versorgungsspannung für externe Peripherie 24 V DC / 1,25 A / 30 W
X4 / X102 	(X4) Funktionsanzeige 1 Peripheriebus (extern) (X102) Funktionsanzeige 2 Peripheriebus (intern)
X5 	Luftströmungssensor AFS100
X6  Klemmenbelegung: 1: +10V DC / 10mA 2: Feedback 3: GND	Wegsensor SPS100 
X7  Klemmenbelegung: 1: PGND 2: +24V DC / 1,35 A 3: Y-Signal 2 bis 10V DC 4: SGND 5: U-Signal 2 bis 10V DC	Stellklappenantrieb LMQ24A-SR-SCE
X8  Klemmenbelegung: 1: AOUT1 (+) 2: ISOGND (-) 3: AOUT2 (+) 4: ISOGND (-)	Analogausgänge galvanisch getrennt
X8  Klemmenbelegung: 1: D+ / D1 / A 2: D- / D0 / B 3: GND (ISO) 4: SCHIRM	JP1 RS485 ohne Abschlusswiderstand „Standard“ JP1 RS485 mit Abschlusswiderstand ohne Vorspannung JP1 RS485 mit Abschlusswiderstand und Vorspannung
X103  Klemmenbelegung: 1: Battery Charge 2: GND 3: Battery Voltage 4: Battery Status 5: Battery Fault 6: Battery Detection	Notstromakkumulator UPS-24V-BOX
X9 / X10  Klemmenbelegung: 1: COM 2: NO 3: NC	Beschaltung interner Relaiskontakte Max.: 24 V AC 24 V DC 3 A
X11  Klemmenbelegung: 1: DIN + 2: DIN -	SW1 ON DIN Beschaltung durch externen spannungsfreien Kontakt (Relais) – Standard SW1 OFF DIN Beschaltung durch externe Spannung 24V AC/DC
X104 	Serviceschnittstelle USF100

